



## Cara Mengubah Ketebalan Kertas (Paper Thickness) pada MacBook untuk Konica Minolta

### 1. Buka Dialog Cetak di macOS

- Buka dokumen dan tekan Command + P atau pilih **File** → **Print**.
- Pilih **Konica Minolta C258** sebagai pencetak.

### 2. Tampilkan Pilihan Lanjutan

- Klik **Show Details** (atau "Tampilkan Butiran") untuk melihat opsi lengkap seperti layout, media, kertas, dsb.

### 3. Pilih Tab yang Betul

- Di dropdown (biasanya bertulisan “Layout”, “Preview”, “Copies & Pages”, dsb.), pilih **Paper Tray / Output Tray** atau kadangkala disebut **Printer Features** atau **Media**.
- Dalam modul ini, anda akan menemui pilihan **Paper Type** seperti:
  - **Plain Paper**
  - **Thick 1**
  - **Thick 2**
  - **Thick 3**

Perlu pilih mengikut ketebalan kertas yang digunakan.

### 4. Tentukan Paper Type

- Contoh opsyen dan ketebalan:
  - **Thick Paper 1:** kira-kira 24.25–32 lb bond (~90–120 gsm)
  - **Thick Paper 2:** kira-kira 42–55.5 lb bond (~157–209 gsm) [manualzz.com](http://manualzz.com)

### 5. Untuk Spesifik Tray – “Paper Settings for Each Tray”

Jika anda ingin tetapkan ketebalan kertas untuk tray tertentu:

- Pergi ke **Paper Tray / Output Tray** → pilih **Paper Settings for Each Tray...**
- Seterusnya, pilih tray yang digunakan (cont: Bypass Tray atau Tray 1).
- Tetapkan **Paper Type** khusus untuk tray tersebut (cont: “Thick 1”, “Thick 2”).

Ini memastikan printer tahu ketebalan sebenar untuk tray itu [manuals.konicaminolta.eu](http://manuals.konicaminolta.eu).

### 6. Cetak & Semak di Mesin Pencetak

- Setelah pilih “Paper Type” dan tray yang tepat, klik **Print**.
- Di mesin Konica Minolta C258 pula, pastikan tray atau bypass juga diset ke jenis “Thick” yang sama agar mesin mengenali ketebalan dengan betul.